

使用上の注意

- ✓ シートへの筆記は、ホワイトボード専用マーカーをご使用ください。消去はホワイトボード用レーザーを使用してください。
- ✓ マーカーおよびレーザーの種類によっては、消去性に若干の違いがありますのでご了承ください。
- ✓ ホワイトボード専用マーカー以外のペンは使用しないでください。間違えて書いてしまった場合は、すぐにアルコール系溶剤クリーナーで拭き取った後、乾拭きしてください。
- ✓ 水性ホワイトボード用マーカーの種類によっては、インクがわずかにはじく場合があります。その時はレーザーでホワイトボードシートの表面を一度拭いてください。
- ✓ シート面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。シート表面を傷つけると凹部にマーカーのインクが入り込み、汚れて消せなくなります。
- ✓ 書き消しを繰り返しているうちにレーザーでは消しにくくなる場合があります。また筆記した後に消去しないで時間が経つと消しにくくなります。汚れがひどくなった場合は、きれいな布を水で浸し、よく絞ってからシート全面を水拭きしてください。次に乾いたきれいな布でシート全面の水分を完全に拭き取ってください。
市販のホワイトボード用クリーナーのご使用も出来ます。
- ✓ マーカーのインクかすがシートに付着するのを防ぐために、定期的にレーザーを清掃か交換をしてください。